

OMBOUWEN VAN DE AFVOER VAN DE MENEXT

- Open het deksel en draai de 3 inbusboutjes los aan de linker bovenzijde van de kachel.
- Idem 2 stuks aan de rechter bovenzijde.
- Leg het bovendeksel voorzichtig 15 cm naar links of koppel de flatcable los aan de onderzijde van het display.
- Draai de 2 inbusboutjes los die het zijpaneel vast houden.
- Draai de 2 inbusboutjes los die aan de achterzijde van de kachel het rechter zijpaneel vasthouden.
- Verwijderen het rechter zijpaneel.
- Draai de 4 parkers los die de adapter 80 mm vasthouden en haal hem uit de kachel.
- Draai de 4 parkers los die het blindplaatje aan de achterzijde van de kachel vast houden en verwijder het plaatje.
- Plaats in omgekeerde volgorde het blindplaatje in de kachel en de adapter achter op de kachel. Zorg, indien nodig, voor een goede afdichting met kit of afdichtingsband.
- Plaats het rechter zijpaneel terug en draai de 2 parkers aan de bovenzijde weer vast. Idem de 2 parkers aan de achterzijde van de kachel.
- Leg de bovenplaat weer terug en controleer altijd of de flatcable nog goed aangedrukt zit.
- Plaats de 5 inbusboutjes weer terug aan de bovenzijde van de kachel.
- De kachel is klaar voor gebruik.